Setting Up Your Monitor

Dell™ M783p

www.dell.com | support.dell.com

1



Attach the base to the monitor.
Fixez le support du moniteur.
Acople la base al monitor.
Fixe a base ao monitor.
Den Fuß am Monitor anbringen.
Fissare la base al monitor.
Przymocuj podstawę do monitora.
חברו את הבסיס אל הצג.

2



Connect the video cable to the computer.
Connectez le câble vidéo à votre ordinateur.
Conecte el cable de vídeo al equipo.
Ligue o cabo de vídeo ao computador

Das Videokabel an den Computer anschließen.
Collegare il cavo video al computer.
Podłącz przewód wideo do komputera.
חברו את כבל הוידיאו אל המחשב.



3



1. Minus Button 2. Plus Button 3. Brightness/ Down Button
4. Contrast/ Up Button 5. Menu Buttton 6. Power Indicator 7. Power Button
1. Bouton Moins 2. Bouton Plus 3. Bouton Luminosité / Bouton Bas
4. Bouton Contraste / Bouton Haut 5. Bouton Menu 6. Témoin d'alimentation
7. Bouton de mise en marche
1. Botón Menos 2. Botón Más 3. Luminosidad / Botón ABAJO
4. Contraste / Botón ARRIBA 5. Botón Menú 6. Indicador de alimentación
7. Botón de alimentación
1. Botão menos 2. Botão mais 3. Brilho / Botão para baixo
4. Contraste / Botão paa cim5. Botão Menu 6. Indicador ligado-desligado
7. Botão liga-desliga
1. Minus Button 2. Plus-Taste 3. Helligkeit / Abwärts-Taste
4. Kontrast / Aufwärts-Taste 5. Menü-Taste 6. Betriebsanzeige 7. Netzschalter
1. Meno2. Tasto Più3. Tasto Luminosità / Giù
4. Tasto Contrasto / Su 5. Tasto Menu 6. Indicatore alimentazione
7. Tasto alimentazione
1. Przycisk Minus 2 Przycisk Plus 3. Przycisk Jasność / W dół
4. Pryzcisk Kontrast / W górę 5. Pryzcisk Menu 6. Wskaźnik zasilania
7. Pryzcisk zasilania
1. כפתור מינוס 2. כפתור פלוס 3. כפתור בהירות / מטה
4. כפתור קונטרסט / מעלה 5. כפתור תפריט
6. מתג הפעלה/כיבוי 7. נורית הפעלה/כיבוי

4



NOTE:Detailed user information is included on the CD.
REMARQUE : Vous trouverez des informations détaillées sur le CD-Rom.
NOTA: En el CD se incluye más información detallada dirigida al usuario.
NOTA: Estão incluídas informações de utilizador detalhadas no CD.
HINWEIS: Ausführliche Informationen sind auf der CD zu finden.
NOTA: sul CD sono incluse informazioni dettagliate per l'utente.
Uwaga: Podręcznik użytkownika zawierający szczegółowe informacje znajduje się na dysku CD.
הערה: מידע מפורט במדריך למשתמש נכלל בתקליטור.

OPTIONAL CONNECTION
If the computer has an optional video card with a white digital connector, only connect the monitor to the card using the white DVI-I adapter (Adapter included with computer).

CONNEXION OPTIONNELLE
Si l'ordinateur possède une carte vidéo optionnelle avec un connecteur numérique blanc, connectez le moniteur à la carte uniquement avec l'adaptateur DVI-I blanc

CONEXIÓN OPCIONAL
Si el equipo dispone de una tarjeta de vídeo opcional con un conector digital blanco, conecte el monitor a la tarjeta utilizando únicamente el adaptador DVI-I (adaptador incluido con el equipo).

LIGAÇÃO OPCIONAL
Se o computador tiver uma placa de vídeo opcional com um conector digital branco, ligue o monitor ą placa utilizando apenas o adaptador DVI-I branco (adaptador incluído com o computador).

OPTIONALER ANSCHLUSS
Falls der Computer über eine Videokarte mit einem weißen Digitalanschluss verfügt, schließen Sie den Monitor nur mit dem weißen DVI-I-Adpater an die Karte an (Adapter mit dem Computer mitgeliefert).

COLLEGAMENTO OPTIONAL
Se il computer possiede una scheda video optional con un connettore digitale bianco, collegare il monitor alla scheda utilizzando solamente l'adattatore DVI-I bianco (adattatore allegato al computer).

POŁĄCZENIE OPCJONALNE
Jeżeli w komputerze znajduje się opcjonalna karta video z białym złączem cyfrowym, monitor należy połączyć z tą kartą, poprzez biały adapter DVI-I (Adapter jest na wyposażeniu komputera).

חיבור בחירה
חברו רק את הצג , אם למחשב כרטיס וידיאו בחירה בעל מחבר דיגיטלי לבן אלכרטיס תוך שימוש במתאם DVI-I הלבן (המתאם מצורף למחשב).

Information in this document is subject to change without notice.
© 2004 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

April 2004

Les informations contenues dans ce document peuvent être soumises à des modifications sans préavis.
© 2004 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction, par quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Dell Inc.

Dell et le logo DELL sont la propriété de Dell Inc. Tous les autres noms commerciaux
ou noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avril 2004

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2004 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Se prohibe estrictamente la reproducción de este documento en cualquier forma sin
permiso por escrito de Dell Inc.

Dell y el logotipo DELL son marcas registradas de Dell Inc. Dell renuncia al derecho de posesión sobre las marcas y nombres de terceros.

Abril 2004

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2004 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A reprodução de qualquer forma sem permissão por escrito da Dell Inc. é estritamente proibida.

Dell e o logótipo DELL são marcas comerciais da Dell Inc. A Dell exclui quaisquer interesses de propriedade nas marcas e nomes de outros.

Abril 2004

Die Informationen in diesem Dokument unterliegen unangekündigten Änderungen.
© 2004 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche Genehmigung der Dell Inc. streng untersagt.

Dell und das DELL-Logo sind Warenzeichen der Dell Inc. Dell erhebt keinerlei Eigentumsansprüche auf Warenzeichen und Namen Dritter.

April 2004

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso.
© 2004 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente proibita la riproduzione di qualsiasi elemento senza il permesso scritto di Dell Inc.

Dell e il logo DELL sono marchi registrati di Dell Inc. Dell non riconosce interesse di proprietà esclusiva nei marchi e nelle denominazioni di altri.

Aprile 2004

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2004 Dell Computer Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie niniejszego dokumentu przy użyciu jakiejkolwiek techniki bez pisemnej zgody Dell Computer Corporation jest surowo zabronione.

Dell i logo DELL to znaki towarowe firmy Dell Computer Corporation. Firma Dell nie zgłasza żadnych praw do marek i nazw innych firm.

kwiecień 2004

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
© 2004 Dell Computer Corporation. כל הזכויות שמורות.
שעתוק בכל צורה שהיא ללא הרשאה בכתב מ- Dell Computer Corporation אסורה בתכלית.
Dell והלוגו של DELL הנם סימנים מסחריים של Dell Computer Corporation. Dell מוותרת על עניין קנייני בסימנים ובשמות של אחרים.
אפריל 2004

3138 105 41061